

# Manuel d'utilisation télécommande RGB piscine



1. Le bouton **1** sert à changer les couleurs.
2. Le bouton **2** sert à changer de mode d'animations.
3. Le bouton **3** sert à accélérer ou ralentir les diverses animations du bouton 2.
4. Le bouton **4** sert à éteindre ou allumer le projecteur. Il fait office de bouton ON/OFF.

**Astuce:** Vous pouvez changer de couleur avec votre interrupteur lumière marche arrêt.

**MESSAGE IMPORTANT :** AU MOMENT DE REMPLACER VOTRE ANCIENNE AMPOULE, A L'ARRIERE DU PROJECTEUR IL Y A UN GROS JOINS NOIR, IL EST IMPORTANT DE METTRE DE LA GRAISSE SILICONE SUR CELUI CI POUR EVITER DES PROBLEMES D'ETANCHEITES.