

MANUEL D'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE RADIO 220V



Bouton A : Le bouton **A** permet de changer les programmes des animations et de sélectionner une couleur fixe.

Bouton B : Le bouton **B** permet d'accélérer la vitesse de défilements de l'animation choisi. Si une seule couleur fixe est choisie, ce bouton n'a pas d'utilité.

Bouton C : Le bouton **C** permet de ralentir la vitesse de défilements de l'animation choisi. Si une seule couleur fixe est choisie, ce bouton n'a pas d'utilité.

Bouton D : Le bouton **D** permet d'allumer ou d'éteindre le ruban à distance.