

BRANCHEMENT TRANSFORMATEUR METAL



De gauche à droite vous avez :

L = phase (généralement rouge ou marron).

N = Neutre (le Bleu).

 = Terre (généralement le fil jaune-vert).

Ensuite selon les alimentations, vous avez plusieurs sorties.

Sur le COM ou V- de n'importe quel bornier, vous mettez le fil noir du ruban ou raccord.

Sur le V+ vous mettez le fil rouge.

Vous pouvez mettre autant de fils que le bornier le permet (tant que ça rentre), il faut penser juste à ne pas dépasser la puissance en Watt/Ampère supporté par le transformateur.